





Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych, dla własnej ochrony przed doznaniem obrażeń ciała i porażenia prądem należy koniecznie przestrzegać następujących wskazówek:

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami!

- Maszynki do strzyżenia włosów używać wyłącznie do strzyżenia włosów ludzkich.
- Maszynki do strzyżenia zwierząt używać wyłącznie do strzyżenia włosów i sierści zwierzęcej.
- Urządzenie podłączać tylko do prądu zmiennego. Zwrócić uwagę na podane napięcie znamionowe.
- W żadnym wypadku nie dotykać urządzenia elektrycznego, które wpadło do wody. Natychmiast wyciągnąć z gniazda wtyczkę sieciową.
- Urządzenia elektryczne nie mogą być nigdy używane w wannie lub pod natryskiem.
- Urządzenia elektryczne należy zawsze odkładać lub przechowywać w taki sposób, aby nie mogły wpaść one do wody (np. umywalki). Należy unikać kontaktu urządzeń elektrycznych z wodą i innymi cieczami!
- Urządzenia używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Zawsze po użyciu urządzenia, natychmiast należy wyciągnąć z gniazda wtyczkę sieciową.
- Przed czyszczeniem urządzenia wyciągnąć wtyczkę sieciową.
- Urządzenie to nie powinno być użytkowane przez osoby (włączając w to dzieci) z ograniczoną sprawnością fizyczną, umysłową lub sensoryczną oraz przez osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba, że użytkowanie sprzętu odbywa się pod nadzorem i z instruktorem opiekunów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wspomnianych osób. Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie wykorzystują urządzenia do zabawy.
- Urządzenia używać tylko zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi. Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Nigdy nie używać urządzenia z uszkodzonym kablem sieciowym. Urządzenia nie używać również w sytuacji, gdy działo ono niepoprawnie, upadło, jest uszkodzone lub wpadło ono do wody. W takich wypadkach należy przesłać urządzenie do kontroli i naprawy do naszego Centrum Serwisowego. Naprawy urządzeń elektrycznych mogą dokonać jedynie wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie elektrotechniki.
- Przy przenoszeniu nie chwycić urządzenia za kabel sieciowy i nie używać kabla jako uchwytu.
- Kabel trzymać z dala od gorących powierzchni.
- Nie przechowywać urządzenia z przekreślonym lub zagiętym kablem sieciowym.
- Nie wkładać jakichkolwiek przedmiotów w otwory urządzenia i nie dopuścić do dostania się ich do urządzenia.
- Nie używać nigdy urządzenia w otoczeniu, gdzie używane są produkty aerozolowe (spraye) lub gdzie uwalniany jest tlen.
- W celu ochrony przed doznaniem obrażeń nie używać urządzenia, gdy uszkodzony jest noż.
- Urządzenie posiada izolację ochronną i nie powoduje zakłóceń. Urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy UE o kompatybilności elektrycznej 2004/108/EWG oraz Dyrektywy o niskim napięciu 2006/95/EWG.

Uruchomienie



Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzić stan nasmarowania noża. W razie potrzeby należy go naoliwić.



Urządzenie podłączać do gniazda sieciowego tylko w stanie wyłączonym. W razie przerwania cięcia urządzenie zawsze należy wyłączyć.

- Podłączyć wtyczkę do gniazda sieciowego i włączyć urządzenie. Urządzenie ma dwa stopnie prędkości.
- Po użyciu wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

Zakładanie / zdejmowanie nasadek

Za pomocą nasadek można rozszerzyć zakres długości cięcia.

Akcesoria są dostępne w handlu.



Przed nałożeniem / zdjęciem nasadki urządzenie wyłączyć.

- Nasadkę nałożyć na dolną krawędź noża (rys. I ☉) i nasunąć ją na krawędź tnącą grzebienia do strzyżenia, aż do zaskoczenia nasadki (rys. I ☉).
- Nasunąć nasadkę w kierunku krawędzi tnącej grzebienia do strzyżenia (rys. II) i zdjąć nasadkę z noża.

Wymiana noża

Tępy lub uszkodzony noż wymienić wyłącznie na część oryginalną. Części zamienne można uzyskać w handlu lub w serwisie.

- ! Przed wymianą noża urządzenie należy wyłączyć.
- Nowy noż przed nałożeniem naoliwić.

Zdejmowanie noża

- Wcisnąć przycisk odblokowujący (rys. IV ⊙) w kierunku noża i rozłożyć go (rys. IV ⊕).
- Zdjąć noż z uchwytu (rys. IV ⊕).

Nakładanie noża

- Nałożyć nowy noż na uchwyt (rys. V ⊙).
- Uchwyt musi być odchylony (odchyłać przy użyciu płaskiego wkrętaka) (rys. V ⊙).
- Uwaga! Uwaga! Włączyć urządzenie (rys. V ⊕), a następnie rozłożyć noż i wcisnąć go tak, aby słyszalnie zaskoczył (rys. V ⊕).

Czyszczenie/konserwacja

Regularne czyszczenie i konserwacja zapewniają długi czas użytkowania urządzenia.

- ! Przed czyszczeniem/konserwacją urządzenie wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Urządzenia nie czyszczyć na mokro. Nie stosować rozpuszczalników ani środków do szorowania!

- Regularnie należy czyścić filtr powietrza, aby zapewniony był dopływ powietrza:
 - Zdjąć pokrywę filtra (rys. III ⊙) i wyczyścić filtr szczoteczką.
 - Nałożyć pokrywę filtra tak, aby zaskoczyła (rys. III ⊕).
- W celu zapewnienia dobrych i trwałych właściwości tnących i utrzymania dobrego stanu urządzenia, konieczne jest regularne czyszczenie i oliwienie noża.
 - Maszynki do strzyżenia włosów powinny być oliwione 1 x dziennie.
 - Maszynki do strzyżenia zwierząt powinny być podczas użycia oliwione co 15 minut.
- Rozłożyć noż (rys. IV) i przesunąć nożyk tnący na bok (rys. VI ⊙) a następnie wyczyścić nożyk tnący z włosów za pomocą szczoteczki (rys. VI).

- ! Nożyk tnący nie może być całkowicie wysuwany!
- Noża nie wolno odkręcać!

- Po czyszczeniu nożyka tnącego nasunąć go ponownie na pozycję wyjściową (rys. VI ⊕).
- Noż należy oliwić nakładając jedną kroplę oliwy na oznaczone powierzchnie (rys. VII).
- Nożyk tnący powinien być po środku grzebienia tnącego.
- Noż założyć z powrotem w opisany powyżej sposób. Maszynkę włączyć na krótko (ok. 10 sek.), aby równomiernie rozprowadzić oliwę.
- Używać wyłącznie specjalnej oliwy do noży tnących. Oliwę tę można nabyć w handlu lub w Centrum Serwisowym.
- Obudowę czyścić miękką, ewentualnie lekko zwilżoną ściereczką.

Utylizacja w krajach UE



Urządzenia nie wolno usuwać razem z odpadami z gospodarstw domowych. W ramach dyrektywy UE o utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych urządzenie jest bezpłatnie odbierane w komunalnych punktach zbiórki lub przez specjalistyczne zakłady. Prawidłowa utylizacja służy ochronie środowiska i zapobiega potencjalnemu szkodliwemu oddziaływaniu na człowieka i środowisko.

Utylizacja w krajach spoza UE

- Po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenie należy usunąć w ekologiczny sposób.

Akcesoria

- Noże (patrz strona 54)
- Nasadki (patrz strona 55/56)