

Cat IN Motion

M A D E I N G E R M A N Y



8 zaokrąglonych w łuk modułów łączymy ze sobą za pomocą zatrzasków. Następnie stabilizujemy łączenie śrubami M6 + 16 mm.



Po skręceniu wszystkich elementów usuwamy folię z materiału przylepnego i przyklejamy do obrzeży koła pozostawiając ok. 3-4 mm na obrzeżach obręczy. Nadmiar materiału należy obciąć.



Dwa aluminiowe pręty przykręcamy do bocznych ścian stojaka śrubami 4,2 + 16 mm.



Teraz bezpiecznie można zamocować kołowrotek na stojaku, najlepiej z pomocą drugiej osoby.

! Bez użycia śrubokręta elektrycznego! !

Narzędzia

- | | |
|----------------------------------|----|
| 1. Wygięte moduły | 8 |
| 2. Dolna część | 2 |
| 3. Aluminiowe połączenia (94 cm) | 2 |
| 4. Materiał samoklejący | 8 |
| 5. Śruby łączeniowe (M6 + 16 mm) | 16 |
| 6. Nakrętki zębate (M6) | 16 |
| 7. Śruby (42 + 16 mm) | 8 |
| 8. Podkładki | 8 |



Ein Familienmitglied der

Leopold-Hoesch-Str. 23 - 52511 Geilenkirchen - Service-Telefon: +49 (24 51) 69 33 30

 **WAGNER**
PET PRODUCTS
GROUP